

### LIMING AV JACKON FIBERSEMENTPLATER PÅ EPS/XPS

Bruk et **sementbasert, fleksibelt fliselim** for å lime Jackon Fibersementplater på EPS og XPS. Det er viktig å alltid **følge limprodusentens anvisninger**. Vurder om temperaturen er riktig, det bør ikke være for kaldt eller for varmt. **Unngå direkte sollys** (ref. limprodusenten).

#### Veiledning

- ▶ Maksimal lengde på platene: 1200 mm.
- ▶ Maksimal høyde på platene: 600 mm (Ringmur).
- ▶ Begynn med å rubbe overflaten på EPS/XPS. Bruk en stålbørste, tennene på en sag eller grovt sandpapir på et pussebrett.
- ▶ Etter at veggen er rubbet koster den ren for løse partikler før limet påføres.
- ▶ Husk primer på fibersementplaten (følg produsentens anvisninger).
- ▶ Påfør lim med tannsparkel på begge flater.
- ▶ Lås eller legg press på fibersementplaten under herding.
- ▶ Fuge vertikale plateskjøter med fleksibel utendørs fugemasse/fugelim.



Husk riktig temperatur!

Maksimal platelengde: 1200 mm  
Maksimal platehøyde: 600 mm

#### JACKON AS

Postboks 1410

1602 Fredrikstad

Telefon: 69 36 33 00

E-post: jackon@jackon.no

#### ORDREKONTOR:

Telefon: 69 36 33 88

E-post: ordre@jackon.no

#### TEKNISK KUNDESERVICE:

Telefon: 69 36 33 65

E-post: jackon@jackon.no